

**Подключение испарителя конденсата через наружный блок при отсутствии отдельного питания на наружном блоке кондиционера НЕ инверторного типа:**

1. Отключить кондиционер от сети;
2. Смонтировать сам испаритель и подключить к нему дренажный шланг;
3. Отключить жилу межблочного кабеля от клемм, отвечающих за работу вентилятора на наружном и внутреннем блоках (как правило №3, но рекомендуем проследить по схеме наружного блока);
4. Сделать перемычку из кабеля сечением не менее  $1\text{мм}^2$  между 1м и 3м (см пункт 3) контактом наружного блока
5. Одним отрезком кабеля сечением не менее  $1*1,5\text{мм}^2$  соединить освободившуюся жилу межблочного кабеля с фазным разъемом испарителя, вторым таким же отрезком кабеля соединить нейтраль с клеммы наружного блока (как правило второй контакт либо обозначенный буквой N) с нейтралью испарителя;
6. Проверить правильность подключения и наличие изоляции в местах соединений кабеля;
7. Освободившуюся жилу межблочного кабеля (в пункте 3) соединить с фазной жилой питающего кабеля внутреннего блока;
8. Проверить правильность подключения и наличие изоляции в месте соединения кабеля и включить кондиционер в сеть;
9. Удостовериться в том, что кондиционер запитан (звуковой сигнал на внутреннем блоке и движение привода заслонки на некоторых моделях);
10. Проверить мультиметром наличие как фазы, так и нейтрали на выводах питания испарителя;
11. Пролить дренажную систему дистиллированной водой (до появления характерного пара из испарителя).

